



# AVVIO RAPIDO

## 1 AVVIO

🔴 : ON  
1 sec : OFF

## 2 PROGRAMMA

# : Cambia programma

## ABBINAMENTO

Premere finché appare , quindi tenere premuto per 1 sec

Tenere premuto per 8 sec

In caso di messaggio "KO", scansionare il codice QR e aggiornare ICON / cuffie alla stessa versione.

ICON	ICON X	
	✓	Spiaggia & Surf
	✓	Spiaggia bagnata
	✓	Parco
	✓	Bosco
	✓*	Campo pieno di rifiuti
	✓	Campo

\*Questo programma è diverso su ICON e ICON X.

Tappi di bottiglia e grandi oggetti ferrosi

Barra notch

Scala di conduttività del target

Programmi di fabbrica

Accesso alla porta USB-C:  
Tenere premuto per sbloccare + tirare delicatamente il tappo

IMPOSTAZIONI  
Lampeggiante = riga inferiore

Cambia programma  
3 sec : Salva

OPZIONI

Indicatore profondità target

ON  
1 sec : OFF  
Modalità All-metal

OPZIONI  
1 sec in OPZIONI: Esperto

SENSIBILITÀ - Regolare il valore

CONVALIDA - Tenere premuto: ottieni il valore del terreno

IMPOSTAZIONI  
1 sec in IMPOSTAZIONI: Esperto

Volume altoparlante

Volume cuffie

Retroilluminazione

Aggiornamento

App mobile Go Terrain

Abbinamento cuffie wireless

Abbinamento MI-6

Selezione piastra + abbinamento

Scorciatoie (pressione prolungata)

Scansione Frequenza

Pinpoint